

KURZANLEITUNG PROGRAMMIERANLEITUNG

1. **RESET** (Zurücksetzen) drücken, um das Gerät zurückzusetzen.
Nur erforderlich, wenn diese Uhr noch nie programmiert wurde (Dadurch werden alle Einstellungen gelöscht).

2. Sprache auswählen

- Drehregler auf Position **•LANGUAGE** (Sprache) drehen
- **RAIN DELAY** (Bewässerungspause) einmal drücken
- **NEXT** (Weiter) drücken, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird
- **ENTER** (Eingabe) drücken, um die Auswahl zu bestätigen
- **RAIN DELAY** (Bewässerungspause) drücken oder Drehregler drehen, um diese Funktion zu beenden

3. Uhrzeit und Datum einstellen

- Drehregler auf **DATE & TIME** (Datum und Uhrzeit) drehen.
- Taste + drücken und so lange niedergedrückt halten, bis die richtige Uhrzeit angezeigt wird. Wenn die richtige Uhrzeit angezeigt wird, **ENTER** (Eingabe) drücken, um die Uhrzeit zu bestätigen.
- Tasten + und – drücken, um das richtige Jahr einzustellen, dann **ENTER** (Eingabe) drücken.
- Tasten + und – drücken, um den richtigen Monat einzustellen, dann **ENTER** (Eingabe) drücken.
- Tasten + und – drücken, um den richtigen Tag einzustellen, dann **ENTER** (Eingabe) drücken.

4. Startzeiten für die Programme A, B oder C einstellen

- Drehregler auf **CYCLE START TIMES** (Zyklusstartzeiten) (für A, B oder C) drehen.
- Tasten + oder – drücken, um die gewünschte Startzeit einzustellen. **ENTER** (Eingabe) drücken.

5. Bewässerungszeiten für Programme A, B oder C einstellen

- Drehregler (in den Programmen A, B oder C) auf **WATERING DAYS** (Bewässerungspause) drehen.
- **NEXT** (Weiter) drücken, bis der gewünschte Wochentag blinkt, dann **ENTER** (Eingabe) drücken, um den Tag auszuwählen. Bei den ausgewählten Tagen wird ein Regentropfen über dem Tag angezeigt.
- **NEXT** (Weiter) drücken, um den blinkenden Tag zu überspringen.
- Um die Auswahl rückgängig zu machen, auf **NEXT** (Weiter) drücken, bis der Tag blinkt, dann **CLEAR** (Löschen) drücken.
- Damit fortfahren, bis alle gewünschten Tage ausgewählt sind.

Hinweis: Weitere Informationen zu den Optionen „Bewässerungsintervall“ oder „Ungerade/Gerade“ siehe Bedienungsanleitung.

6. Bewässerungsdauer für jede Station einstellen

- Schieberegler „Bewässerungsdauer“ bei jeder aktivierten Station auf den gewünschten Zeitpunkt einstellen.
- Bei nicht aktivierten Stationen Schieberegler auf **MANUAL OFF** (Manuell aus) einstellen.

7. Programm (A, B oder C) bei jeder Station auswählen

- Schieberegler „Programmauswahl“ bei jeder Station auf das gewünschte Programm einstellen.

8. Betriebsbereitschaft einstellen

- Drehregler auf **AUTO** drehen.

Hinweis: Prüfen Sie, ob der Schalter „RAIN SENSOR“ (Regensensor) auf die Position „OFF“ (Aus) eingestellt ist, wenn kein Regensensor angeschlossen ist.

HÄUFIG GENUTZTE FUNKTIONEN

Bewässerungspause

1. Prüfen, ob der Drehregler auf **AUTO** eingestellt ist.
2. **RAIN DELAY** (Bewässerungspause) drücken, um die Bewässerung automatisch um 24 Stunden zu verzögern.
3. Wenn eine längere Bewässerungspause gewünscht wird, Tasten + oder – verwenden, um die Einstellung entsprechend zu verändern.
4. **ENTER** (Eingabe) drücken oder 30 Sekunden warten, bis die ausgewählte Bewässerungspause einsetzt.
5. Mit **CLEAR** (Löschen) wird die Bewässerungspause gestoppt und die geplante Bewässerung fortgesetzt.

Wassersparschaltung

1. Drehregler auf die Position **•BUDGETING** (Sparschaltung) drehen.
2. Tasten + oder – drücken, um den Prozentanteil zu erhöhen oder zu senken.
3. **ENTER** (Eingabe) drücken, um die Einstellung zu speichern.

Manuelle Bewässerung

1. **Eine Station** (nicht zeitgesteuert)
 - Prüfen, ob der Drehregler auf **AUTO** eingestellt ist.
 - Um die Station zu aktivieren, **Schieberegler Bewässerungsdauer** in die Position **MANUAL ON** (Manuell ein) schieben (ganz nach oben).
 - Um die manuelle Bewässerung abzuschalten, **Schieberegler Bewässerungsdauer** in die Position **MANUAL OFF** (Manuell aus) schieben.
2. **Eine Station** (zeitgesteuert)
 - Oben beschriebene Schritte 1 und 2 ausführen.
 - **Schieberegler Bewässerungsdauer** auf die gewünschte Bewässerungsdauer schieben.
3. **Manueller Test aller Stationen bzw.** (Programme von 2 Minuten Dauer)
 - Prüfen, ob der Drehregler auf **AUTO** eingestellt ist.
 - **MANUAL** (Manuell) einmal drücken.
 - **ENTER** (Eingabe) drücken, um den Testzyklus zu starten, bzw. **CLEAR** (Löschen) drücken, um ihn zu stoppen.
4. **Alle Stationen** (Alle Programme)
 - Prüfen, ob der Drehregler auf **AUTO** eingestellt ist.
 - **MANUAL** (Manuell) einmal drücken.
 - **NEXT** (Weiter) drücken, bis „A B C Extra All“ angezeigt wird.
 - **ENTER** (Eingabe) innerhalb von 30 Sekunden drücken, um die manuelle Bewässerung zu aktivieren.
 - **CLEAR** (Löschen) einmal drücken, um diesen Zyklus zu unterbrechen oder abzubrechen.
5. **Alle Stationen** (Nur ein Programm)
 - Prüfen, ob der Drehregler auf **AUTO** eingestellt ist.
 - **MANUAL** (Manuell) einmal drücken.
 - **NEXT** (Weiter) drücken, bis „___ EXTRA ALL“, mit dem gewünschten Programm angezeigt wird, das ausgeführt werden soll.
 - **ENTER** (Eingabe) innerhalb von 30 Sekunden drücken, um die manuelle Bewässerung zu aktivieren.
 - **CLEAR** (Löschen) einmal drücken, um diesen Zyklus zu unterbrechen oder abzubrechen.